



Biwin microSD Express 讀卡器 RE310
使用手冊

1

請先連接 USB 線。將 microSD 或 microSD Express 卡對準讀卡機卡槽插入。請確認卡片標籤面朝上，金屬接點朝向介面方向。輕推卡片至卡槽內，直到聽見「喀噠」聲，即表示卡片已正確插入到位。

(請勿強行插入，以避免損壞卡槽或卡片)



2

再次輕按卡片，待卡片彈出後即可取出



單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr+6)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外殼	○	○	○	○	○	○
線路板	-	○	○	○	○	○
焊錫	○	○	○	○	○	○
配件	○	○	○	○	○	○

備考 1：“超出0.1 w%”及“超出0.01 wt%”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考 2：“○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考 3：“-”係指該項限用物質為排除項目。